POLAR EQUINE RC3 GPS

Guia de comienzo rápido

POLAR®

LISTENS TO YOUR BODY

TABLA DE CONTENIDOS

1. CONTENIDO DEL PAQUETE..... 3

2. FUNCIONES DE LOS BOTONES 5

3. CARGA DEL TRAINING COMPUTER 6

4. COLOCACIÓN DE LA CINTA..... 8

5. COLOCACIÓN DE LA BASE DE ELECTRODO 11

6. CÓMO PONERSE LA CORREA SUAVE 15

7. INICIO DE LA GRABACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 16

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 20

9. INFORMACIÓN IMPORTANTE.... 22

Cuidado y mantenimiento 22

Información de la batería..... 24

Servicio técnico 27

Garantía 27

Limitación de responsabilidades 28

1. CONTENIDO DEL PAQUETE

1. **Training computer Polar RC3 GPS:** Con una unidad GPS integrada, el RC3 GPS proporciona datos de velocidad, distancia, altitud, ascenso y descenso, así como información de rutas en el servicio de web polarpersonaltrainer.com, utilizando la tecnología GPS (Global Positioning System).
2. **HR Sensor:** El cómodo HR Sensor detecta la frecuencia cardíaca del caballo de forma precisa a partir de las señales eléctricas del corazón y envía los datos al training computer en tiempo real.
3. **Cable USB:** Conecta el training computer Polar RC3 GPS a tu ordenador con el cable USB para cargar la batería y transferir datos entre el training computer y el servicio de web polarpersonaltrainer.com.

Puedes descargar tanto esta Guía de primeros pasos (disponible en inglés, alemán, francés, italiano, español, finés y sueco) como el Manual del usuario completo para el training computer RC3 GPS desde www.polariberica.es/es/ayuda.

También podrás encontrar tutoriales en vídeo en la página http://www.polariberica.es/es/comunidad_polar/videos.

4. **La cinta Polar Equine** viene incluida en el conjunto Polar Equine RC3 GPS Trotting (#93048830).
   Si necesitas instrucciones acerca de cómo utilizar la cinta, consulta Colocación de la cinta (página 8).

5. **La base de electrodo Polar Equine** viene incluida en el conjunto Polar Equine RC3 GPS (#93048828).
   Si necesitas instrucciones acerca de cómo utilizar la base de electrodo, consulta Colocación de la base de electrodo (página 11).

6. Con tu Polar RC3 GPS recibirás una nueva **correa suave Polar**. Las áreas de electrodos de plástico situadas en el reverso de la correa detectan tu frecuencia cardíaca.

Los datos de todos los sensores compatibles se envían inalámbricamente al training computer a través de la tecnología W.I.N.D. de 2,4 GHz, exclusiva de Polar. De esta forma se eliminan las interferencias durante el entrenamiento.

4.


5.


6.

2. FUNCIONES DE LOS BOTONES

LIGHT (Luz)
- Iluminar la pantalla
- **Pulsar y mantener pulsado** para entrar al MENÚ RÁPIDO: en la vista de hora, bloquear botones, definir alarma o seleccionar zona horaria. Durante el entrenamiento, bloquear botones, buscar el sensor, ajustar los sonidos de entrenamiento, activar o desactivar la vuelta automática, mostrar información de GPS o mostrar los límites de zona.

BACK
- (Atrás) Salir del menú
- Regresar el nivel anterior
- Dejar los ajustes sin cambios
- Cancelar las selecciones
- **Pulsa y mantén pulsado** para volver al modo de hora desde cualquier otro modo.

UP (Arriba)
- Moverse por listas de selección
- Ajustar un valor seleccionado
- **Pulsar y mantener pulsado** para cambiar el aspecto del reloj.

START/OK (Empezar/Aceptar)
- Confirmar selecciones
- Iniciar sesión de entrenamiento
- Registrar una vuelta
- **Pulsar y mantener pulsado** para activar/desactivar el bloqueo de zonas en el modo de entrenamiento.

DOWN (Abajo)
- Moverse por listas de selección
- Ajustar un valor seleccionado
- **Pulsar y mantener pulsado** para cambiar entre Hora 1 y Hora 2.

3. CARGA DEL TRAINING COMPUTER

El RC3 GPS incorpora una batería interna recargable. Carga el RC3 GPS a través de una conexión USB de tu ordenador con el cable USB suministrado en el paquete del producto. Si quieres enchufar el conector USB a una toma de corriente, utiliza un adaptador de corriente USB (no incluido en el paquete del producto).



1. Conecta el conector micro USB al puerto USB del RC3 GPS.
2. Conecta el conector USB a un puerto USB del ordenador. Se recomienda no utilizar hubs de USB, dado que es posible que un hub de USB no suministre suficiente energía al RC3 GPS.
3. En la pantalla aparece una animación de carga. La carga completa de la batería requiere hasta 1,5 horas.
4. Cuando el RC3 GPS está completamente cargado, aparece en la pantalla **Carga completa**. Desconecta el cable.

Utiliza un cable compatible con USB 1.1/2.0 incluido en el paquete. El tiempo de carga puede prolongarse si realizas la carga desde un hub de USB.

El RC3 GPS va a los ajustes básicos después de la primera carga. Para entrar en los ajustes básicos durante la carga, pulsa cualquier botón.

Introducción de ajustes básicos

Debes introducir los ajustes básicos, aunque no se refieran al caballo. Si no introduces los ajustes básicos, el training computer RC3 GPS te recordará que debes introducirlos antes de cada ejercicio.

1. En primer lugar, selecciona tu idioma. Confirma la selección con START (Empezar).
2. Se muestra el mensaje **Introducción de ajustes básicos**. Pulsa START (Iniciar) y empieza a introducir tus datos personales con ayuda de los botones UP/DOWN (Arriba/Abajo) y confirma tu selección con START (Iniciar).

Para más información sobre los ajustes del RC3 GPS, consulta el Manual del usuario completo en www.polariberica.es/es/ayuda.

4. COLOCACIÓN DE LA CINTA

La cinta Polar Equine viene incluida en el conjunto Polar Equine RC3 GPS Trotting (#93048830)



1. **Cinta:** Las áreas de electrodos de plástico (A, B) situadas en el reverso de la cinta detectan la frecuencia cardíaca. El bolsillo (C) protege el HR Sensor de golpes y arañazos e impide que se caiga de la cinta.
2. **Sensor de frecuencia cardíaca:** El HR Sensor envía la señal de frecuencia cardíaca al training computer.

También podrás encontrar tutoriales en vídeo en la página http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

1. Para que el sensor de frecuencia cardíaca pueda leer correctamente la frecuencia cardíaca, asegúrate de lograr un buen contacto entre las áreas de los electrodos de plástico y la piel del caballo. Humedece adecuadamente la cinta, por ejemplo en un cubo de agua (1).

2. Humedece también las partes del pelo del caballo en las zonas en las que se colocan los electrodos de la cinta (2). Si tu caballo tiene pelo largo o grueso, puedes recortar el pelo de las áreas en las que se colocarán los electrodos. De este modo mejorarás considerablemente la calidad de la señal de frecuencia cardíaca.

3. Sujeta el sensor de frecuencia cardíaca al bolsillo (3). Asegúrate de cerrar bien el bolsillo.

4. Coloca la cinta de la forma indicada (4), con el bolsillo del sensor de frecuencia cardíaca situado en el lado izquierdo del caballo. De esta forma, te asegurarás de que los electrodos de la cinta estén en la posición correcta.

5. Se recomienda aplicar gel de contacto a los electrodos de la cinta. Así te asegurarás una mejor detección de la frecuencia cardíaca del caballo. El gel debe aplicarse a las áreas de electrodos del reverso de la cinta.



El alcance del HR Sensor es de más de 10 m. Por tanto, puedes hacer un seguimiento de la frecuencia cardíaca del caballo también durante el trabajo a la cuerda.

Para ver un tutorial en vídeo, visita http://www.polar.com/en/polar_community/videos. Consulta el Manual del usuario del training computer para obtener instrucciones acerca de cómo visualizar la frecuencia cardíaca del caballo y grabar una sesión de entrenamiento. El Manual del usuario se puede descargar de www.polar.com/support.

5. COLOCACIÓN DE LA BASE DE ELECTRODO



1. **La base de electrodo Equine** detecta la señal eléctrica de cada pulsación. Incluye un bolsillo para el sensor de frecuencia cardíaca y dos electrodos. El electrodo positivo está marcado con un signo más y el electrodo negativo, con un signo menos.
2. **El HR Sensor** mide la frecuencia cardíaca del caballo en tiempo real y envía esta información de forma inalámbrica y continua al training computer.
3. Dos **correas de plástico** para sujetar la base de electrodo.

1.



2.



La base de electrodo Polar Equine viene incluida en el conjunto Polar Equine RC3 GPS (#93048828)

1. Sujeta el HR Sensor al bolsillo de la base de electrodo. Asegúrate de cerrar bien el bolsillo.
2. El sensor de frecuencia cardíaca registra impulsos eléctricos muy pequeños emitidos por el corazón. Para que el sensor de frecuencia cardíaca pueda leer correctamente la frecuencia cardíaca, asegúrate de lograr un buen contacto entre las almohadillas de los electrodos y la piel del caballo.
   Humedece correctamente las almohadillas de los electrodos y las partes del pelo del caballo en las zonas en las que se colocan las almohadillas de los electrodos (consulta la imagen). Si tu caballo tiene pelo largo o grueso, puedes recortar el pelo de estas áreas. De este modo mejorarás considerablemente la calidad de la señal de frecuencia cardíaca.

Para optimizar el contacto entre la piel del caballo y las almohadillas de los electrodos, puedes aplicar gel de contacto a las almohadillas. Así asegurarás una mejor detección de la frecuencia cardíaca del caballo.

Consulta las imágenes de esta página y la siguiente.

3. Sujeta el bolsillo a la montura con una de las cintas de plástico (3).
4. Coloca la almohadilla del electrodo positivo (cable corto) por debajo de la montura (4) en el lado izquierdo del caballo. Asegúrate de que el lado del electrodo de la almohadilla quede orientado hacia la piel del caballo (5). El peso del jinete mantendrá colocado el electrodo.
5. Sujeta la almohadilla del electrodo negativo (cable largo) por debajo de la cincha con una cinta de plástico (6) y aprieta la cincha. Si es necesario, puedes colocar una esponja húmeda entre la almohadilla del electrodo negativo y la cincha para asegurar un buen contacto con la piel.

Para ver un tutorial en vídeo, visita http://www.polar.com/en/polar_community/videos. Consulta el Manual del usuario del training computer para obtener instrucciones acerca de cómo visualizar la frecuencia cardíaca del caballo y grabar una sesión de entrenamiento. El Manual del usuario se puede descargar de www.polar.com/support.






3.
4.
6.

6. CÓMO PONERSE LA CORREA SUAVE

1. Humedece el área de electrodos de la correa.
2. Acopla el HR Sensor a la correa.
3. Fija la correa alrededor del pecho, justo debajo de los músculos pectorales y fija la hebilla al otro extremo de la correa.
4. Ajusta la longitud de la correa para que quede ceñida pero cómoda. Comprueba que las áreas de electrodos humedecidas queden bien apoyadas en la piel y que el logotipo Polar del HR Sensor esté en posición centrada y vertical.

Retira el HR Sensor de la correa y enjuaga la correa con agua corriente después de cada uso. El sudor y la humedad mantienen húmedos los electrodos y el HR Sensor activado. Esto reducirá la vida útil de la pila del HR Sensor. Para ver instrucciones detalladas de lavado, consulta Información importante (página 22).



7. INICIO DE LA GRABACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Consulta el Manual del usuario completo del RC3 GPS en www.polariberica.es/es/ayuda para obtener información detallada acerca de las funciones durante el entrenamiento.

Inicia una sesión de entrenamiento pulsando START (Iniciar).



1. Cuando inicias una sesión de entrenamiento por primera vez, se muestra **Buscando nuevo HR Sensor**. El RC3 GPS busca una señal del sensor de frecuencia cardíaca.

2. **Sensor frec. cardíaca encontrado** una vez que el RC3 GPS encuentra la señal. Esta acción se denomina vinculación y se realiza sólo una vez para el sensor de frecuencia cardíaca. La vinculación asegura que tu RC3 GPS solamente reciba señal de tu sensor de frecuencia cardíaca y permite entrenar sin interferencias cuando hay otros training computer alrededor.



3. Para seleccionar el perfil de deportes que deseas utilizar, desplázate con UP/DOWN (Arriba y abajo).

   Si has activado la función GPS en este perfil de deportes, el RC3 GPS iniciará automáticamente la búsqueda de la señal. Puedes activar la función en **MENÚ** > **Ajustes** > **Perfiles de deportes** > **Correr/Ciclismo/Otro deporte**.

4. Para captar las señales del satélite GPS, sal al exterior y aléjate de edificios altos y árboles.
   Lleva el training computer en la muñeca, orientado hacia arriba. Mantén el training computer en una posición horizontal delante de ti y alejado de tu pecho. Mantén tu brazo fijo y elevado por encima del nivel de tu pecho durante la búsqueda.

No muevas el brazo durante la búsqueda. ¡Quédate así!

Permanece inmóvil y mantén la posición hasta que el training computer haya detectado señales de satélite (se emite una alarma y aparece una marca de verificación sobre el brazo de la figura una vez que se detecta la señal). En condiciones normales, la búsqueda de señales de satélite por primera vez tarda normalmente de 30 a 60 segundos.



5. La marca de verificación indica que se detecta la señal. En esta imagen, el RC3 GPS ha detectado la señal del sensor de frecuencia cardíaca y la señal GPS. Si el RC3 GPS no encuentra la señal, la pantalla muestra un triángulo con una marca de exclamación.

   Una vez el RC3 GPS haya detectado todas las señales, pulsa START (Empezar). Aparece el mensaje **Grabación iniciada** y puedes iniciar la grabación de tu sesión de entrenamiento.

Funciones de los botones

- Cambia la vista de entrenamiento en la pantalla, moviéndote con el botón UP/DOWN (Arriba/abajo).
- Entra en el **MENÚ RÁPIDO** pulsando y manteniendo pulsado el botón LIGHT (Luz) durante dos segundos.
- Para grabar una vuelta, pulsa START (Empezar).
- Para bloquear una zona, pulsa y mantén pulsado START (Empezar).
- Para hacer una pausa en la sesión de entrenamiento, pulsa BACK (Atrás).
- Para detener completamente la grabación del entrenamiento, pulsa dos veces BACK (Atrás).

Después del entrenamiento

Puedes ver los detalles de la sesión de entrenamiento mediante la selección de **MENÚ** > **Datos** > **Archivos de entrenamiento**. Para obtener un análisis más visual y detallado, transfiere los datos al servicio de web polarpersonaltrainer.com con el software WebSync. Consulta el Manual del usuario completo del RC3 GPS o la ayuda en línea de polarpersonaltrainer.com y WebSync para obtener más información.

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lecturas anormales de frecuencia cardíaca durante el ejercicio

- Asegúrate de que las almohadillas de los electrodos estén colocadas y orientadas correctamente. Comprueba también que la cincha esté suficientemente apretada.
- Asegúrate de que el pelo del caballo esté perfectamente humedecido bajo las almohadillas de los electrodos. Si tu caballo tiene pelo largo o grueso, recorta el pelo de las áreas en las que se colocarán las almohadillas de los electrodos.
- El sudor y la suciedad acumulados pueden afectar a la medición de la señal que va del corazón al transmisor. Comprueba si es necesario limpiar las almohadillas de los electrodos.
- Asegúrate de que el sensor de frecuencia cardíaca esté bien sujeto al bolsillo de la base de electrodo.
- Mantén el training computer y el sensor de frecuencia cardíaca en el mismo lado del caballo.
- En algunos casos (a unas 120 ppm), puede producirse un pulso doble en cada pulsación (ondas R + T). Este problema desaparece al aumentar la intensidad.
- Si has realizado todas las acciones mencionadas y la medición de frecuencia cardíaca no funciona, es posible que la pila de tu sensor de frecuencia cardíaca esté descargada.

¿Cómo puedo captar mejor las señales de satélite?

Lleva el training computer en la muñeca, orientado hacia arriba. Mantén la muñeca quieta y elevada por encima del tórax durante la búsqueda. Permanece inmóvil y mantén la posición hasta que el training computer haya detectado señales de satélite.

¿Cómo puedo asegurar una buena recepción de la señal de GPS en el RC3 GPS?

La mejor recepción de la señal de GPS se consigue al entrenar en un área abierta sin obstáculos para las señales de satélite. Dada la naturaleza de la señal de GPS, la señal de satélite puede ser bloqueada, por ejemplo, por

colinas, edificios altos y árboles. La lluvia, la niebla y la nieve también pueden afectar a la calidad de la señal. Lleva el training computer en la muñeca, orientado hacia arriba.

El training computer no detecta o tarda mucho en detectar las señales de satélite

Es posible que haya algo alrededor que bloquea la recepción de la señal de satélite GPS (p. ej. pasos subterráneos, edificios altos, accidentes geográficos o áreas arboladas). Sal al exterior y aléjate de edificios altos y árboles. En condiciones normales, la captación de señales de satélite por primera vez tarda normalmente de 30 a 60 segundos. Recuerda que la recepción de la señal de GPS no funciona en interiores.

Las lecturas de velocidad o distancia son incorrectas o irregulares

Es posible que haya algo alrededor que bloquea la recepción de la señal de satélite GPS (p. ej., pasos subterráneos, edificios altos, accidentes geográficos o áreas arboladas). Si el training computer no puede localizar las señales de satélite, tampoco podrá calcular su ubicación. La distancia se mide entre la última ubicación anterior al área de sombra y la primera ubicación posterior al área de sombra en línea recta.

¿Cuál es la exactitud de medición del Polar RC3 GPS?

La exactitud de medición del training computer Polar RC3 GPS es de +/- 2% para la distancia y +/- 2 km/h para la velocidad. Al moverse a velocidades bajas (por debajo de 3km/h), la exactitud de este nivel puede provocar, en ocasiones, errores relativamente importantes. Sin embargo, a mayor velocidad, la medición es más exacta.

Consulta el Manual del usuario completo del RC3 GPS en www.polariberica.es/es/ayuda para más obtener información.

9. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cuidado y mantenimiento

Sigue las instrucciones de cuidados para asegurar una medición fiable y maximizar la vida útil de la base de electrodo y el HR Sensor. Las siguientes instrucciones te ayudarán a cumplir los requisitos de la garantía.

Training computer

Mantén limpio tu training computer. Utiliza una toallita de papel húmeda para eliminar la suciedad del training computer. Para preservar su resistencia al agua, no laves el training computer con un chorro de agua a presión. *No sumerjas el training computer en agua.* No utilices nunca alcohol ni otros materiales abrasivos, como estropajos de acero o productos químicos de limpieza.



No adecuado para bañarse o nadar. Protección frente a salpicaduras de lavado y gotas de lluvia. No sumerjas el training computer en agua. Utilizar el training computer con lluvia intensa puede provocar interferencias en la recepción de la señal de GPS.

Mantén tu training computer en un lugar fresco y seco. No lo guardes en un entorno húmedo, en material no transpirable (como una bolsa de plástico o de deporte) o envuelto con un material conductivo (como una toalla húmeda). No expongas el training computer a la luz solar directa durante periodos prolongados de tiempo, dejándolo por ejemplo en el interior de un vehículo o instalado en el soporte para la bicicleta cuando no lo utilices.

Se recomienda almacenar el training computer parcial o totalmente cargado. La batería pierde lentamente su carga cuando se almacena. Si vas a almacenar el training computer durante varios meses, es recomendable recargarlo después de unos meses. Así se prolongará la vida útil de la batería.

HR Sensor: Retira el HR Sensor de la base de electrodo/cinta/correa suave después de cada uso y sécalo con una toallita suave. Limpia el HR Sensor con una solución de jabón suave y agua cada vez que sea necesario. No utilices nunca alcohol ni otros materiales abrasivos (p. ej., estropajos de acero o productos químicos de limpieza). Seca y guarda la base de electrodos/cinta/correa suave y el HR Sensor por separado para maximizar la vida útil de la batería del HR Sensor. Para evitar una oxidación repentina, no almacenar el HR Sensor cuando aún esté húmedo en materiales no transpirables, como por ejemplo una bolsa de deporte. No expongas el HR Sensor a la luz solar directa durante periodos prolongados, dejándolo por ejemplo en el interior de un vehículo.

Base de electrodo/Cinta: Enjuaga con agua corriente después de cada uso y tiende para que se seque. Limpia cuidadosamente las áreas de electrodos con una solución de jabón suave y agua cada vez que sea necesario o como mínimo una vez a la semana. No utilices jabones hidratantes, ya que pueden dejar residuos en los electrodos. No sumerjas, planches, limpies en seco, ni uses lejía. No estires la base de electrodo/cinta ni dobles en exceso las áreas de electrodos.

Correa suave: Enjuaga la correa con agua corriente después de cada uso y tiéndela para secarla. Limpia cuidadosamente la correa con una solución de jabón suave y agua cada vez que sea necesario. No utilices jabones hidratantes, ya que pueden dejar residuos en la correa. No sumerjas, planches ni limpies en seco la correa ni uses lejía para limpiarla. No estires la correa ni dobles en exceso las áreas de electrodos. Puedes lavar la correa a máquina a 40 °C / 104 °F. Material de la correa: 38% poliamida, 29% poliuretano, 20% elastano, 13% poliéster

Almacenamiento de la base de electrodo/cinta/correa suave: Guarda tu base de electrodo/cinta/correa suave en un lugar fresco y seco. No los guardes en un ambiente húmedo, en materiales no transpirables (una bolsa de plástico o una bolsa de deporte) ni en materiales conductores (una toalla húmeda). No los expongas a la luz solar directa durante periodos prolongados de tiempo, dejándolos por ejemplo en el interior de un vehículo.

Información de la batería
Training computer

El training computer incorpora una batería recargable. Polar te anima a minimizar los posibles efectos de los residuos en el medio ambiente y la salud humana, respetando los reglamentos locales relativos a la eliminación de residuos y, siempre que sea posible, utilizando la recuperación separada de dispositivos electrónicos al final del ciclo de vida del producto. No elimines este producto como residuo municipal sin clasificar.

Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. Podrás cargar y descargar la batería más de 300 veces antes de que se aprecie una disminución de su capacidad. El número de ciclos de carga también varía en función del uso y de las condiciones de funcionamiento. La batería estará cargada al 70-80% después de una hora de carga. La carga completa de la batería requiere hasta 1,5 horas.

Autonomía de la batería

- con un uso continuo al grabar una sesión de entrenamiento con la función GPS activada: hasta 12 horas
- con un uso continuo al grabar una sesión de entrenamiento con la función GPS desactivada: hasta 1700 horas
- si entrenas 1 hora al día, 7 días a la semana de media:
  - con la función GPS activada: hasta 11 días
  - con la función GPS desactivada: hasta 120 días
- si sólo se utiliza la vista de hora: hasta 4 meses

La autonomía varía en función de las condiciones de funcionamiento (p. ej., con temperaturas altas o bajas) y de la antigüedad de la batería. La autonomía se ve reducida significativamente cuando la temperatura se reduce a temperaturas bajo cero. Llevar el RC3 GPS# debajo del abrigo ayuda a mantenerlo caliente y así aumentar la autonomía de la batería.

Para saber cuándo recargar la batería, consulta el Manual del usuario completo en www.polariberica.es/es/ayuda.

HR Sensor

El HR Sensor Polar funciona con una pila que puede cambiar el propio usuario.

Al sustituir la pila, asegúrate de que la junta de estanquidad no esté dañada. Si lo está, debes sustituirla por una nueva para asegurar la resistencia al agua del transmisor.

Puedes adquirir los kits de junta de estanquidad/pila en puntos de venta Polar bien surtidos y centros de servicio técnico Polar autorizados. En EE.UU. y Canadá, las juntas de estanquidad adicionales están disponibles en puntos de servicio técnico autorizados de Polar. En EE.UU., los kits de junta de estanquidad/pila también están disponibles en www.shoppolar.com.

Cuando manipules una pila nueva y totalmente cargada, evita sujetarla simultáneamente por ambos lados con una herramienta metálica o conductora de la electricidad, como unas pinzas. Podrías cortocircuitar la pila y hacer que se descargase más rápidamente. Normalmente, los cortocircuitos no dañan la pila, pero sí pueden reducir su capacidad y, en consecuencia, su vida útil.

Para cambiar la pila:

1. Abre la tapa de la pila haciendo palanca con el clip de la cinta.
2. Retira la pila usada de la tapa de la pila con un objeto alargado pequeño y rígido, por ejemplo un palillo. Es preferible utilizar un objeto no metálico. Ten cuidado de no dañar la tapa de la pila.
3. Introduce una nueva pila (CR 2025) en la tapa con el lado negativo (-) orientado hacia fuera.
4. Alinea la parte saliente de la tapa de la pila con la ranura del transmisor y presiona la tapa para que quede en su sitio. Se debería escuchar un clic.

Mantén las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulta a un médico inmediatamente. Las pilas deben eliminarse correctamente de acuerdo con los reglamentos de cada país.

Peligro de explosión si se sustituye la pila por una de un tipo incorrecto.



Servicio técnico

Durante los 12 meses del periodo de garantía, aconsejamos que todo el servicio técnico, excepto la sustitución de la pila, sea realizado por un punto de servicio técnico autorizado de Polar. La garantía no cubre los daños directos o resultantes causados por un servicio técnico no autorizado por Polar Electro. Para obtener información de contacto y todas las direcciones de los centros de servicio técnico Polar, visita www.polar.com/support y las páginas web específicas de tu país.

Garantía

Garantía internacional limitada de Polar para productos Equine

- Los productos Polar Equine son desarrollados y fabricados para su uso en los deportes hípicos. Cada producto es sometido a ensayos rigurosos antes de salir de la fábrica.
- Esta garantía no afecta a los derechos legales del cliente en lo relativo a la legislación nacional o estatal aplicable, ni a los derechos del cliente frente al vendedor contraídos a partir del contrato de compraventa.
- Esta garantía internacional limitada de Polar es emitida por Polar Electro Inc. para los clientes que han adquirido este producto en EE.UU. o Canadá. Esta garantía internacional limitada de Polar es emitida por Polar Electro Oy para los clientes que han adquirido este producto en otros países.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantiza al cliente/comprador original de este dispositivo que el producto estará libre de defectos de materiales o mano de obra durante doce (12) meses a partir de la fecha de compra.
- Conserva el recibo o la factura original como prueba de la compra.
- La garantía no cubre la pila, el desgaste normal, daños debidos a un uso indebido, mal uso, accidentes o el incumplimiento de las precauciones; mantenimiento inadecuado; estuches/pantallas rajados, rotos o con arañazos; productos (o sus piezas) modificados o alterados ni la cinta de electrodos ni la correa de los sensores.
- La garantía no cubre ningún daño, pérdida, costes ni gastos, ya sean directos, indirectos o accidentales, resultantes o especiales, surgidos o relacionados con el producto.
- Los artículos adquiridos de segunda mano no están cubiertos por la garantía a no ser que se estipule lo contrario en la legislación local.
- Durante el periodo de garantía, el producto será reparado o reemplazado por cualquiera de los puntos de servicio técnico autorizados

de Polar, independientemente del país de adquisición.

La garantía relativa a cualquier producto estará limitada a los países en los que se haya vendido inicialmente el producto.

La información regulatoria está disponible en www.polariberica.es/es/ayuda.

Esta marca de contenedor con ruedas tachado indica que los productos Polar son dispositivos electrónicos y están dentro del ámbito de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo acerca de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y que las baterías y acumuladores utilizados en los productos están dentro del ámbito de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de septiembre de 2006 relativo a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores. Es por ello que estos productos y las pilas y los acumuladores contenidos en los productos Polar se deben eliminar por separado en los países de la UE.

Esta marca indica que el producto está protegido contra descargas eléctricas.

Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy es una compañía con certificación ISO 9001:2008.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción de este manual en forma alguna o por cualquier medio sin la autorización previa y por escrito de Polar Electro Oy. Los nombres y logotipos con el símbolo ® que aparecen en este Manual del usuario o en el paquete de este producto son marcas registradas de Polar Electro Oy.

Limitación de responsabilidades

Recuerda que estos términos de garantía se aplicarán a los productos Polar Equine en sustitución de cualesquiera otros términos de garantía de Polar Electro, incluso si dichos otros términos aparecieran en alguna parte de la documentación del producto.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

POLAR®
LISTENS TO YOUR BODY